**nv HENROTECH sa**
T : 03 / 844.53.33
F : 03 / 844.52.13
e : respircenter@henrotech.be
http : www.henrotech.be

# PeraSafe

## Stérilisation à froid de sets pour aérosols et de turbines de Spiromètres

Pour éviter la propagation de bactéries et le bouchage de sets pour aérosols et des turbines de vos spiromètres, nous vous conseillons d'utiliser régulièrement Perasafe.
PeraSafe effectue une stérilisation à froid complète en 10 minutes, une désinfection complète en 5 minutes.

### Caratéristiques:

sans aldéhydes
particulièrement façilme à utiliser en toute sécurité
écologique
pas d'exigences particulières
pas de frais de ventilation
pas de pré-traitement aux enzymes
stérilisation complète – 10 minutes
désinfection complète - 5 minutes
sporicide – tuberculocide - virucide
bactéricide – fungicide - pseudomonacide

### Set pour aérosol : (idem pour la chambre RinoFlow , RinoWash,etc...)

Préalablement à la stérilisation, il faut démonter le set à aérosols.
Vous obtenez 3 pièces : partie supérieure, tête venturi, base.

Utilisez pour le nettoyage/désinfection/stérilisation uniquement PeraSafe en pots de 81gr. (réf n°: SSC5000)

### Mode d'emploi :

Pour le nettoyage/désinfection/stérilisation uniquement PeraSafe. (art.nr: SSC5000)

Perasafe est une poudre permettant de préparer la solution stérilisante.
Un pot de poudre est suffisant pour 5 litres de liquide actif.

1) Préparez la solution stérilisante en ajoutant la dose indiquée de Perasafe à de l'eau tièd.
   La solution préparée est active durant uniquement les premières **24 heures**.

2) Plongez les pièces durant 10 minutes dans le liquide pour une stérilisation complète.

3) Rinçez les pièces à l'eau propre.

4) Bien essuyer ensuite les pièces.

Durée de conservation, pot fermé : 2 ans.

## Turbine de spiromètre Micro Medical :

Pour éviter la propagation de bactéries et le bouchage de la turbine, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement la turbine de votre spiromètre.

Il faut extraire la turbine hors de l'appareil. Pour les spiromètres manuels,vous extrayez la turbine en la tirant hors de l'appareil. Pour les spiromètres à embout gris, il faut tourner l'embout un quart de tour vers la gauche,après quoi on peut l'extraire.

***La turbine ne peut jamais être nettoyée à l'alcool ou aux produits chlorés. Il en résulte des dégats irréparables!***

Pour le nettoyage/stérilisation uniquement PeraSafe. (art.nr: SSC5000)

PeraSafe est une poudre avec laquelle on prépare une solution stérilisante.
Un pot de poudre est suffisant pour 5 litres de solution active.

**1)** Préparez la solution stérilisante en ajoutant la dose requise de PeraSafe à de l'eau tiède. Une fois préparée,la solution reste active durant 24 heures.

**2)** Plaçez la turbine durant 10 minutes pour une stérilisation complète.

**3)** Rinçez la turbine avec de l'eau (distillée). Ne plaçez JAMAIS la turbine directement dans le puissant jet du robinet ( il en résultera un dépôt calcaire et un endommagement de la turbine!!.

**4)** Laisser sècher la turbine à l'air libre.

**En cas de questions et/ou de doute : consultez-nous !!**